

Nem jött össze a másolás elsőre? Semmi baj, nincs egyedül ezzel...

Nem a termék rossz, csak a helyes, színes használati utasítás nem készít fel mindenre. Semmiképpen sem szeretnénk csalódást okozni a vásárlóinknak, ezért most belecsapunk a hiánypótló lecsóba!

Használati útmutató, tapasztalatokkal kiegészítve

Szükségünk lesz:

- a készletre
- ollóra
- vízálló ragasztószalagra
- egy keverőtálra
- konyhai mérlegre
- robotgépre
- papírtörlőre
- egy feláldozható lepedőre vagy pokrócra

A nulladik lépések és az előkészületek

- Az első és legfontosabb, hogy sajnós (vagy sem) párban könnyebb. Kicsit sok lehet a tennivaló egyszerre: alaposan keverni, időt nézni, közben keménynek is maradni. Nem utolsó sorban a hideg folyadékban töltött idő, amíg megköt, kihívást jelenthet az erekció megtartása szempontjából, így a segítőnk jól jöhet ilyenkor is. Ha ez nem kivitelezhető, akkor érdemes előkészíteni a kedvenc „segédanyagainkat”, amik hasonló esetekben beválnak.
- A második, hogy ne lepődjünk meg: a szilikon összekeverve nem egészen testszínű, inkább Barbie-ház rózsaszín volt (legalábbis a mi csomagunkban). Ezt mindenki döntse el maga, hogy előny vagy hátrány.
- Ajánlatos egy kicsit fazonírozni odalent, ha erről eddig nem volt szó, mert kellemetlen, ha az öntőforma megtapad a szőrben.
- Kell egy kellemes, nyugodt hely. A fürdőszoba nem minden esetben ilyen, ezért egy már nem használt, kidobandó lepedő vagy pokróc jó szolgálatot tehet, amivel letakarjuk az ágyat vagy kanapét, mert előfordulhat, hogy kicsit kicsöppen ez-az.
- A gravitáció másolás közben is dolgozik, így érdemes fekvő vagy félig ülő helyzetben kezdeni, hogy a pénisz teljesen függőlegesen lehessen. A kényelem fontos, mert az időérzékenység

miatt kicsit stresszes lehet a művelet.

Első lépésként igazítsuk méretre a henger hosszát. Mérjük meg a modellt, majd adjunk hozzá kb. 5 cm-t. Ennek megfelelően vágjuk le a hengert a kívánt méretre.

- Mindenképpen a henger zárt alját vágjuk le, majd ragasszuk le az éles peremet ragasztószalaggal, és ezen az oldalon öntsük majd bele a mintavételi folyadékot.

A hengert a hosszanti oldalán vágjuk el, és úgy állítsuk össze, hogy az átmérője körülbelül 6 cm legyen. A rögzítéshez használjunk vízálló ragasztószalagot, hogy a használat során biztosan ne váljon szét. A levágott éleket is ragasszuk le, hogy elkerüljük az éles peremeket.

Több anyagot fog igényelni, de a henger szélességét nem muszáj megváltoztatni, így kevésbé fog a forma oldalához érni a pénisz, és ha van benne egy kis görbület, az sem okoz gondot. Ezzel a módszerrel a fél csomag por kb. 14–15 cm-ig elég.

Helyezzük a fekete gumi mandzsettát a henger egyik végére, ügyelve arra, hogy ne sérüljön meg.

- Tényleg, NAGYON ügyeljünk: egy aprócska mandzsetta könnyen szakad (tapasztalatból mondjuk, kétszer is sikerült eltépni, pedig úgy bántunk vele, mintha valami műtárgy lenne).

Állítsuk be úgy, hogy kb. 6 cm hosszan fedje a hengert, és a nyílás közepén helyezkedjen el. Ebbe kell majd belecsúsztatni a mintául szolgáló alanyt, erekta állapotban.

- A mandzsettát a sérülések elkerülése érdekében a henger azon oldalára helyezzük, amelyiket nem vágtuk el, és gyárilag lekerekített.
- Képtelenség 6 centi hosszan ráhúzni sérülés nélkül... ne keseredjünk el, 1–2 centivel is eléggé tapad.

Érdemes használni a mellékelt péniszgyűrűt, és az izgalmi állapot fenntartása érdekében mindent bevetni: segítő partnerünket egy csinos ruhában, a kedvenc vizuális tartalmainkat stb. Szerelemben és mintavételkor bármit szabad.

A forma elkészítése

Öntsünk egy zacskó 3D gélt (por formában) egy tálba, majd adjunk hozzá kb. 0,5 liter, körülbelül 20 °C-os vizet.

- Tapasztalatok szerint a kissé melegebb víz kellemesebb, mivel a hideg víz hirtelen hőmérséklet-változást okozhat, azonban legyünk résen, mert a melegebb vízzel gyorsabban köt a keve-

rék. 25 °C-on kb. 3–4 perc alatt szilárdul meg teljesen, 30 °C-on pedig szinte azonnal...

- Keverés közben ne bajlódjunk a letisztítással. Csak terítsük papírtörölkőre a használt eszközöket, nem kell aggódni – kötés után könnyedén lemorzsolható a mintavételi anyag róluk.

Alaposan keverjük össze (a leghatékonyabb robotgéppel), amíg homogén állagot nem kapunk. A keverést követően legkésőbb 2 percen belül öntsük a masszát a hengerbe.

Öntsük egyenletesen a gél a hengerbe. Ha a pénisz hozzáér a henger falához, finoman igazítsuk középre – akár a henger elmozdításával, akár kézzel.

Várjuk meg, amíg a gél teljesen megszilárdul.

- Ha sikerült a hadművelet, ne rántsuk ki azonnal örömmünkben a modellt a hengerből. Vegyük le az erekciós gyűrűt, hagyjuk egy kicsit lanyhulni, majd óvatosan húzzuk ki a formából. Így megelőzhető, hogy kihúzás közben megsérüljenek az apróbb részletek az öntőformában.

Szilikon kiöntése

Helyezzük a hengert függőleges helyzetbe, úgy, hogy a forma lefelé nézzen.

Vegyük fel kesztyűt, majd keverjük össze alaposan a szilikonmasszát.

Ezután adjuk hozzá a szilárdító anyagot, és még alaposabban és gyorsabban keverjük további kb. 2 percig.

- Ez egy kicsit trükkös: finom mozdulatokkal, összeforgatva érdemes keverni, hogy ne keletkezzen túl sok apró levegőbuborék. A szilikon kb. 2–3 perc után elkezd kötni, ezért fontos, hogy a keverés után gyorsan dolgozzunk.
- Öntés előtt érdemes néhányszor finoman az asztalhoz kocogtatni az edényt, hogy a nagyobb levegőbuborékok távozhassanak.
- Hogy legyen ideje kitölteni az apró részleteket és réseket, csorgassuk a szilikonmasszát a formába, ügyelve arra, hogy ne fröccsenjen ki.

Hagyjuk a szilikont kb. 24 órán át megszilárdulni.

Utolsó simítások

A kötés után óvatosan fejtsük le az öntőformát a kész műről, majd vágjuk le a felesleges anyagot.

Alaposan mossuk meg szappanos vízzel.

És kész is.